

























Ax5 	Jx2 	1 	2 	3 
Bx1 	Kx4  M6*20mm			
Cx1 	Lx8  M6*25mm			
Dx1 	Px3  M8*25mm			
Ex1 	Qx6  M6*14mm	4 	5   EN: must use 2 hands to adjust back support up and down. CZ: Musíte použít obě ruce k nastavení opěradla nahoru a dolů. SK: Musíte použít obe ruky na nastavenie operadla nahor a nadol.	6 
Fx1 	Sx3  M8*18mm			
Gx1 	Tx3  M8			
Hx2 	Ux1  M6			
Ix1 				

General Care :

*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

